

**重要保管**

本紙では、お買いあげいただいた製品についての仕様を記載しております。  
ご覧いただいた後も大切に保管してください。

**本製品をお買い求めのお客様へ**

このたびは弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことに  
ありがとうございます。本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず  
本紙をご覧ください。

**モデル名について**

添付のマニュアル等に記載されているモデル名は、以下に読み替えてご覧くださ  
い。

マニュアル等での記載	読み替え
ミニタワー型	タイプ MM(ミニタワー型)
ワークステーション	タイプ MX(ワークステーション)
液晶一体型	タイプ MF(液晶一体型)

**型名・型番について**

型番をご確認になる場合は、添付の『はじめにお読みください』の「1.型番を控え  
る」をご覧ください。ただし、以下のように読み替える必要があります。

- ・「スマートセレクション型番を控える」の「1.スマートセレクション型番を次の枠に  
控える」は、以下の内容に読み替えてください。

タイプ MM(ミニタワー型)、タイプ MX(ワークステーション)の場合

マニュアルでの記載	読み替え
PC-M            E                    H	PC-M            E                    J

タイプ MF(液晶一体型)の場合

マニュアルでの記載	読み替え
PC-M            F                    H	PC-M            F                    J

<裏面もご覧ください>

853-810603-657-A



\*810603657A\*

- ・「スマートセクション型番を控える」の「インストール OS、選択アプリケーションを表しています。」をご覧ください。以下の項目を追加してご覧ください。

レ	型番	インストール OS	選択アプリケーション
	U	Windows XP Home Edition	なし
	W		Office Personal 2003

- ・「フリーセクション型番を控える」の「1.フレーム型番を次のチェック表にチェックする」は以下の内容に読み替えてください。

タイプ MM(ミニタワー型)、タイプ MX(ワークステーション)の場合

マニュアルでの記載	読み替え
PC-M      E    ZEH	PC-M      E    ZEJ

タイプ MF(液晶一体型)の場合

マニュアルでの記載	読み替え
PC-M      F    H	PC-M      F    J

## メモリの増設について(タイプ MF(液晶一体型)のみ)

メモリを増設するには、電子マニュアル『活用ガイド ハードウェア編』-「PART3 周辺機器の利用」-「メモリ」をご覧ください。ただし、手順 3(P.110)は以下のように読み替えてご覧ください。

- 3** 左右のレバーが外側に開いていない場合は、外側に広げてから、メモリを、切り欠き A の位置と誤挿入防止機構の位置を確認し、メモリ用コネクタに差し込み、取り付ける

### ✓ チェック!!

- ・メモリには向きがあります。逆には差し込めないようになっていますが、向きを間違えたまま無理に差し込むと故障の原因となりますので注意してください。
- ・メモリを 1 枚増設する場合、DIMM2 に取り付けてください。
- ・メモリを 2 枚増設する場合、DIMM2 から取り付けてください。

